

## **Folge diesen Schritten, wenn du Stick-Aufnäher mit Bügelfolie anbringst:**

1. Generell gilt: Der Stoff, den du wählst, sollte mindestens so schwer sein wie der Aufnäher. Stoffe wie Jeans und Baumwolle eignen sich am besten für Aufnäher.
2. Lege den Artikel auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche.
3. Erhitze das Bügeleisen auf die höchste Einstellung, die dein Stoff verträgt. Stelle sicher, dass der Dampf ausgeschaltet ist.
4. Bügle die Stelle, an der du den Aufnäher anbringen möchtest.
5. Lege ein dünnes Kleidungsstück über den Aufnäher.
6. Positioniere das erhitzte Bügeleisen über das dünne Kleidungsstück, und dem Aufnäher, und drücke es für etwa 25 Sekunden auf jeder Seite fest nach unten.
7. Entferne das Bügeleisen und lasse den Aufnäher abkühlen.
8. Prüfe, ob der Aufnäher fest sitzt, indem du mit einem Finger leicht über den Rand reibst. Wenn er sich ein wenig anhebt, wiederhole den Vorgang. Für einen absolut sicheren Aufnäher, benutze eine Nähmaschine oder Nadel und Faden, um den Aufnäher auf dem Stoff zu befestigen.

Die volle Klebekraft wird innerhalb von 48 Stunden erreicht.